SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITANIA



Panela Elétrica de Arroz 2

Manual de Instruções e Livro de Receitas

14.RISOTO DE CAMARÃO

Ingredientes

200 g de camarão

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho picado

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

150 g de arroz arbóreo

½ xícara (chá) de vinho branco

1 colher (chá) de açafrão

2 xícaras de caldo de legumes

1/2 xícara de manteiga

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo

Limpar os camarões e temperá-los com sal, suco de limão, alho e pimenta-do-reino. Reservar.

Na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia aquecer o azeite e dourar a cebola. Acrescentar o arroz e mexer bem. Adicionar o vinho branco e mexer até evaporar. Misturar o açafrão e juntar aos poucos o caldo de legumes. Um pouco antes de o arroz ficar pronto, acrescentar os camarões, desligar a Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia quando os camarões estiverem cozidos e o arroz ficar cremoso.

Acrescentar a manteiga, o queijo parmesão e a salsa picada. Servir em seguida.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as recomendações a seguir. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- •Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico (5), no plugue (7) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia
- •Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue (7) da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo que a panela elétrica.
- ·Não tocar nas superfícies aquecidas.
- •Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue (7), o cordão elétrico (5) ou o corpo do aparelho (9) em água ou em outros líquidos.
- •Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- •Sempre retirar o plugue (7) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar a panela esfriar antes de retirar ou instalar a tigela com revestimento antiaderente (3) e antes de limpá-la.
- •Não deixar o cordão elétrico (5) pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- •Usar sempre a tigela com revestimento antiaderente (3) original e não submetê-lo a choques ou batidas.
- •Não usar esta panela elétrica para cozinhar alimentos ácidos ou alcalinos. Também não utilizá-la para fins diferentes daqueles a que se destina.
- •Não usar a panela ao ar livre.
- •Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- •Assegurar-se de manter sempre limpo e sem gotas de água, poeira, grãos de arroz ou outras sujeiras o espaço entre a tigela com revestimento antiaderente (3) e a placa de aquecimento (resistência). Caso contrário a panela não irá funcionar corretamente e, em casos mais graves, seus componentes poderão queimar
- •Não inclinar a tigela com revestimento antiaderente (3). Se isto acontecer, o fundo não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências irão se queimar.
- •Guardar estas instruções para futuras consultas.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 1. Tampa em vidro temperado
- 2.Bandeja perfurada com alças
- 3. Tigela com revestimento antiaderente
- 4. Alça laterais
- 5. Cordão elétrico
- 6.Luz indicadora de funcionamento

- 7.Plugue
- 8.Copo dosador
- 9. Corpo do aparelho
- 10.Luz indicadora de aquecimento
- 11. Alavanca Cozinhar
- 12.Espátula



RECEITAS

13.TORTA DE ARROZ-DOCE

Ingredientes

DO ARROZ-DOCE

3 xícaras de água

1 xícara de arroz

1 pau de canela

2 cravos

½ xícara de leite

1/2 xícara de leite condensado

1/2 xícara de creme de leite sem soro

DA MASSA

350 g de paçoquinha

2 colheres (sopa) de leite

PARA SALPICAR

1 colher (sopa) de raspas de casca de limão

Modo de preparo

DO ARROZ-DOCE

Na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia, colocar a água e o arroz com as especiarias (cravo e canela). Quando estiver quase seco retirar as especiarias. Acrescentar o leite, o leite condensado e deixar o arroz cozinhar por aproximadamente 5 minutos, mexer às vezes para não grudar no fundo da panela. Desligar a Panela e retirar o arroz. Misturar o creme de leite e reservar.

Modo de preparo

DA MASSA

Em um recipiente, esfarelar a paçoquinha, juntar o leite e misturar até formar uma farofa úmida.

Forrar o fundo e as laterais de uma fôrma de fundo removível, pressionar bem. Espalhar o arroz-doce, salpicar com raspas de casca de limão e levar à geladeira até ficar firme.

11.SUFLÊ DE ARROZ COM QUEIJO

Ingredientes

2 colheres (sopa) de queijo ralado

1 colher (sopa) de margarina

2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia

1/2 xícara de leite

1 000

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 colher (chá) de fermento em pó

2 claras em neve

Modo de preparo

Aquecer o forno a 200°C. No liquidificador bater o queijo, a margarina, o arroz, o leite e o ovo. Temperar com sal e pimenta, polvilhar a salsa.

Transferir a mistura para uma tigela, juntar o fermento e as claras em neve.

Untar quatro *ramequins* com um pouco de margarina, distribuir o suflê e levar ao forno durante 30 minutos ou até dourar.

12.FAROFA DE ARROZ

Ingredientes

2 colheres (sopa) de margarina

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

300 g de abóbora descascada e ralada

1½ xícara de azeitona verde picada

2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia

1 xícara de farinha de milho

Sal, pimenta e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela aquecer a margarina, o azeite e refogar a cebola. Colocar a abóbora e refogar por 5 minutos. Misturar a azeitona, o arroz e a farinha de milho. Temperar com o sal, a pimenta e a salsa. Misturar bem e servir.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Ligar o plugue (7) à tomada elétrica. A luz indicadora de aquecimento (10) irá acender.

2. Colocar o arroz na tigela com revestimento antiaderente (3). Usar as marcas da parte interna da tigela para ajustar o nível de água. Por exemplo, para cozinhar 6 xícaras de arroz, colocar o arroz lavado na tigela com revestimento antiaderente (3) e adicionar água até o nível 6.

Notas:

Como estas marcas representam níveis padronizados, o usuário poderá variar a quantidade de água à sua escolha. Não esquecer de limpar e secar a superfície externa da tigela com revestimento antiaderente (3) antes de colocá-lo dentro da panela.

Não retirar a tigela com revestimento antiaderente (3) enquanto estiver cheio de água.

- 3. Pressionar a alavanca Cozinhar (11) da panela para iniciar o cozimento.
- 4. Durante o cozimento do arroz, a luz indicadora de funcionamento (6) ficará acessa.
- 5. Quanto o arroz estiver cozido, a panela irá desligar automaticamente. A luz indicadora de funcionamento (6) apagará e a luz indicadora de aquecimento (10) irá acender. Deixar a tampa em vidro temperado (1) fechada por mais de 10 minutos para que o arroz fique completamente cozido.
- 6. Retirar o plugue (7) da tomada elétrica se não for necessário manter o arroz aquecido. Caso contrário, o arroz será conservado quente e a luz indicadora de aquecimento (10) permanecerá acesa.
- 7. Bandeja perfurada com alças (2): o usuário poderá usar esta bandeja para preparar alimento no vapor durante o cozimento do arroz. Se o usuário desejar preparar alimentos no vapor, sem arroz, derramar um pouco de água na tigela com revestimento antiaderente (3) e seguir as instruções 2 a 4 acima. A panela irá se desligar automaticamente quando toda a água tiver sido evaporada.

Cuidado: Durante o preparo de alimentos, a panela produz vapor a altas temperaturas. Tomar cuidado para não se queimar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção: Sempre retirar da tomada elétrica o plugue (7) da panela e deixá-la esfriar totalmente antes de limpá-la. Não mergulhar a panela em água ou outros líquidos.

Nunca usar solventes ou benzeno, esponjas metálicas, escovas de plástico, detergentes fortes, alvejantes ou tecidos contendo substâncias químicas para limpar a sua panela.

1. Colocar a tigela com revestimento antiaderente (3) e a tampa em vidro temperado (1) na água. Usar uma esponja macia para limpá-los e enxugá-los bem.

Nota: Tomar cuidado para limpar totalmente a tigela com revestimento antiaderente (3) depois de ter usado sal de cozinha. Caso contrário poderá haver corrosão. Manusear a tigela com revestimento antiaderente (3) com cuidado. Nunca deformá-lo.

- 2. Usar um tecido umedecido para retirar partículas de alimento que estejam coladas ao corpo do aparelho (9).
- 3.Limpar o corpo do aparelho (9) com um pano umedecido em detergente. Enxugar em seguida, removendo todo o detergente.
- 4. Manter o cordão elétrico (5), o plugue (7) e seu painel de controle sempre secos e limpos. Caso contrário, poderão ocorrer acidentes.
- 5.Limpar a placa de aquecimento e o elemento regulador de temperatura com um pano úmido bem torcido. O cozimento do arroz poderá ser afetado se houver grãos de arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa. O usuário poderá também usar uma colher de madeira para limpá-la.

IMPORTANTE

Seguem abaixo, algumas medidas aproximadas para preparar receitas com arroz.

Medidas de Arroz (Copo dosador)	Escala/Nível de água	Tempo para preparo* Minutos (Aproximadamente)
4	4	25-30
6	6	35-40
7	7	35-40

*O TEMPO DE PREPARO PODE VARIAR DEPENDENDO DOS INGREDIENTES ACRESCENTADOS NA RECEITA.

Exemplo de medida:

Copo dosador:

1 medida de arroz cru = 2 xícaras de arroz cozido

160 mL

Capacidade: 7 xícaras de arroz (cru)

Equivalência em litros de água:

•Nível 4 = 8 copos = 1280 L

•Nível 6 = 12 copos = 1920 L

•Nível 7 = 14 copos = 2240 L

RECELTAS

9. ARROZ COM LEGUMES

Ingredientes

1 xícara (chá) arroz

1 xícara (chá) de legumes em cubos (cenoura, vagem, ervilhas frescas, brócolis, etc.)

2 1/2 xícaras (chá) de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Ferver a água, com os legumes e o sal. Quando a água estiver fervendo, juntar o arroz e mexer de vez em quando até finalizar o cozimento.

10. ALMÔNDEGAS DE ARROZ

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz cozido na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia

1 ov

2 colheres (sopa) de queijo ralado

250 g de carne moída

2 colheres (sopa) de salsinha

Sal a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de óleo

Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia, colocar, em uma tigela, o arroz, o ovo, o queijo ralado, a carne moída, a salsinha e acertar o sal.

Misturar bem até formar uma massa homogênea.

Fazer pequenas almôndegas (bolinhas) com o arroz cozido frio e passar pela farinha de trigo. Aquecer o óleo e fritar as almôndegas aos poucos.

Fritar devagar para cozinhar por dentro.

7.ARROZ TRADICIONAL

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz

1 colher (sopa) de cebola ralada misturada com alho amassado

1 colher (sopa) de óleo

21/2 xícaras (chá) de água

Modo de preparo

Refogar, na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia, a cebola e o alho no óleo quente. Acrescentar a água e esperar ferver. Acrescentar o arroz e aquardar o cozimento.

8. ARROZ A MARI NHEI RO

Ingredientes

2 copos de arroz (de preferência, arbóreo, italiano)

250 g de vôngole

250 de mexilhões

500 g de camarões pequenos, limpos e descascados

250 g de um bom peixe de mar, sem espinhas, picado

250 g de lulas, previamente cozidas e picadas (reserve a água do cozimento)

120 g de ervilhas frescas ou congeladas

150 g de cogumelos fatiados

½ pimentão vermelho, em rodelas

2 colheres (sopa) de açafrão

1 colher (sopa) de molho de pimenta

Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhar em uma panela separada as lulas (reservar a água do cozimento).

Colocar todos os ingredientes na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia com a água do cozimento das lulas.

Acrescentar mais água se necessário. Deixar cozinhar e sempre mexer até o final do cozimento para que os ingredientes não grudem no fundo da panela.

RECEITAS

1.ARROZ I NTEGRAL

Ingredientes

1 xícara de arroz integral

2 xícaras de água

Modo de preparo

Depois de escolhido, lavar e escorrer bem o arroz. Colocar na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia 1 xícara de arroz integral com 2 xícaras de água e uma pitada de sal.

Tampar a Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia e deixar agir por aproximadamente 28 minutos.

Dica: Esta receita prepara o arroz integral "ao ponto". Se preferir o arroz mais cozido, acrescentar mais áqua.

2.ARROZ À GREGA

Ingredientes

2 cenouras médias

1 cebola pequena

150 g de vagem ou ervilha fresca

1 pimentão vermelho

1 folha de louro

4 colheres (sopa) de óleo

2 xícaras de arroz

4 xícaras de água fervente

Sal e pimenta-do-reino

100 g de presunto (opcional)

100 g de azeitonas verdes (opcional)

100 g de uvas passas (opcional)

Modo de preparo

Lavar muito bem o arroz, deixar escorrer e secar. Lavar bem a cenoura, cortar em cubos pequenos ou ralar utilizando o lado grosso do ralador. Eliminar as sementes do pimentão e cortar em cubinhos. Cortar as vagens em fatias finas. Picar bem a cebola. Refogar no óleo a cebola até ficar transparente.

Juntar os legumes picados e refogar por 2 minutos, colocar o arroz e misturar bem, adicionar a água, a folha de louro e o sal. Tampar a Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia e cozinhar o arroz até secar bem a água.

3. ARROZ QUATRO QUEIJOS

Ingredientes

350 g de arroz cozido

1 xícara de molho branco

1 xícara de creme de leite

1 colher (sopa) de queijo gorgonzola amassado

1 colher (sopa) de requeijão

2 colheres (sopa) de mozzarella picada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia (ver receita Arroz Tradicional), lavar a tigela com revestimento antiaderente e aquecer o molho branco e o creme de leite. Acrescentar os queijos, reservando metade do parmesão e deixar ferver até derreter bem.

Misturar o arroz ao molho, passar para um refratário e polvilhar o restante do parmesão.

Dica: Se preferir, levar ao forno quente para gratinar.

4.ARROZ-DOCE

Ingredientes

5 xícaras de água

2 xícaras de arroz

31/2 copos de leite

1/2 xícara de leite condensado

1/2 xícara de açúcar

Cravo e canela a gosto

Modo de preparo

Na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia colocar a água e o arroz.

Quando o arroz estiver cozido, acrescentar o leite e deixar o arroz cozinhar por aproximadamente 10 minutos, mexer sempre para não grudar no fundo da panela.

Adicionar o leite condensado e o açúcar. Mexer sempre até atingir o ponto de cozimento desejado, acrescentar os cravos e polvilhar com canela.

RECEITAS

5. ARROZ CARRETEI RO

Ingredientes

3 xícaras de arroz

6 xícaras de água

Temperos: cheiro verde, cebola e alho

300 g de charque (carne de sol)

Óleo e sal a gosto

Modo de preparo

Cortar o charque em cubinhos, tostá-los na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia em óleo e acrescentar o tempero verde. Em seguida, acrescentar a água. Deixar ferver e colocar o arroz.

Colocar sal (se necessário, pois o charque já é salgado) e deixar ferver até secar a água.

Dica: Se preferir o charque mais macio, cozinhe-o antes de preparar a receita.

6. ARROZ COLORI DO

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 copos de arroz

1 cenoura média cortada em cubos pequenos

1 batata grande cortada em cubos pequenos

4 copos de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Na Panela Elétrica de Arroz 2 Britânia, colocar o óleo e dourar o alho e a cebola. Juntar o arroz, a cenoura, a batata e a água. Deixar cozinhar até secar a água.

Dica: Para deixar seu arroz ainda mais colorido, acrescentar milho e ervilhas.